AESCULAP®
SCHERMASCHINEN

Qualität aus Deutschland – seit 1912

Für die Schermaschinen
- Favorita II / Speed
- Favorita CI / CIi
- Elektra
- Ehmann Turboline

Favorita Scherkopf für Favorita Schermaschinen

Scherkopf schneidet nicht

Prüfung: Richtiger Scherkopf für diese Anwendung?

Plattendruck prüfen und ggf. nachjustieren

Plattendruck einstellen

Torqui für die Plattendruckeinstellung verwenden

Scherkopf vor der Anwendung ölen

Problem behoben

Haare zwischen den Schermessern?

Scherkopf auseinanderbauen

Haare und Schmutz entfernen

siehe Anleitung Reinigung und Pflege von Scherköpfen

Scherkopf zusammenbauen

SnapOn Scherkopf für SnapOn Schermaschinen

Scherkopf schneidet nicht

Prüfung: Richtiger Scherkopf für diese Anwendung?

⚠ Scherköpfe nie aufschrauben und zerlegen

⚠ Obere Schneideplatten nie aus der Haltefeder ziehen

Scherkopf reinigen

siehe Anleitung Reinigung und Pflege von Scherköpfen

Scherkopf stumpf

Scherkopf schleifen lassen

Neukauf Scherkopf

Scherkopf vor der Anwendung ölen

Problem behoben

PR=Aesculap_Problembehebung_2505_A4_DE