Kompatible Akkuschermaschinen für den Kerbl Ersatzakku XT431

Artikelnummer	Beschreibung
GT234-NB	Favorita CLi, 1 Akku
GT234-SR	Favorita CLi, 1 Akku
GT234-TM	Favorita CLi, 1 Akku
GT236-BR	Favorita CLi, 2 Akku + Scherkopf GT770D
GT236-NB	Favorita CLi, 2 Akku
GT236-SR	Favorita CLi, 2 Akku
GT236-TM	Favorita CLi, 2 Akku
GT236-TM-IA	Favorita Cli, 2 Akku telemagenta
GT304-PR	FAV5 CL, 1 Akku
GT304-WT7	FAV5 CL, 1 Akku
GT334-PR	FAV5 CL Pferd, 1 Akku
GT334-WT8	FAV5 CL Pferd, 1 Akku
GT434-RS	Akkuschermaschine Durati Pro
GT434-SR	Akkuschermaschine Durati
GT434-WS	Akkuschermaschine Durati, weiß/schwarz
GT434-WS	Akkuschermaschine Durati, weiß/schwarz
GT434-WT10	Akkuschermaschine Durati Pro, blau Designedition
GT436-BR	Akkuschermaschine Durati Pro
GT436-RS	Akkuschermaschine Durati Pro
GT436-RS	Akkuschermaschine Durati Pro
GT436-SR	Akkuschermaschine Durati
GT436-WS	Akkuschermaschine Durati, weiß/schwarz
GT436-WT10	Akkuschermaschine Durati Pro, blau Designedition
GT444-BS	Durati Horse, 1 Akku
GT444-NB	Durati Horse, 1 Akku
GT446-BS	Durati Horse, 2 Akku
GT446-NB	Durati Horse, 2 Akku
GT454-BS	Durati Vet, 1 Akku
GT454-NB	Durati Vet, 1 Akku
GT456-BS	Durati Vet, 2 Akku
GT456-NB	Durati Vet, 2 Akku
XT434-WP	Akkuschermaschine Durati, weiß
XT436-WP	Akkuschermaschine Durati, weiß