

DIN-Medikamentenkühlschrank



Erfüllt
DIN 58345

HC 502 DIN

Allgemeines

- Die professionelle Lösung zur sicheren Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwischen 2°C und 8°C
- Konstantes Temperaturniveau dank integriertem Lüfter, manuelle Abtauung nahezu nicht mehr notwendig, da der Lüfter eine optimale Luftzirkulation an den Kühlrippen ermöglicht
- Mit leistungsstarker und energieeffizienter Kompressorkühlung auch bei hohen Umgebungstemperaturen
- 3 hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit ¾ Auszug
- Vollintegriertes Digitalthermometer mit Wertspeicher (Min/Max)
- Türalarm: Akustisches Signal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- LED-Innenbeleuchtung
- Türgriff
- Hohe Schubladenfronten schützen vor Wärmeeintritt wenn die Tür geöffnet wird
- Türanschlag rechts (NICHT wechselbar)
- Freistehendes Gerät
- Integrierfähig, Einbau bzw. Unterbau möglich. (Da das Display in der Tür integriert ist, kann jedoch keine Möbeltür mit Schleppcharnier montiert werden)

Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Bruttoinhalt: | 49 Liter |
| Gewicht: | 22 kg |
| Abmessungen (H x B x T): | 592 x 486 x 494 mm |
| Anschlusswert: | 65 Watt |
| Energieverbrauch: | 0,44 kWh/24h |
| Gehäusefarbe: | Weiß |

Mehrausstattung der DIN Variante:

- Erfüllt die Norm DIN 58345
- Digitale Betriebsstatus- /Fehleranzeige
- Optisches und akustisches Signal bei Temperatur Über- bzw. Unterschreitung
- Optisches und akustisches Signal bei Stromausfall für mind. 12h dank integriertem Akku
- Potenzialfreier Kontakt zur Fernwartung



Hochwertige Rollengelagerte Metallschubladen mit $\frac{3}{4}$ Auszug



Vollintegriertes Display mit Temperaturanzeige und Min./Max. Wertspeicher



Türschloss für eine sichere Lagerung der Medikamente



Integrierter Lüfter für ein gleichmäßiges Temperaturniveau im Innenraum



LED-Innenbeleuchtung

Abmessungen HC 502 DIN

