



Tischwaagen

9055/9056/9057

- ▶ Extra flache, ergonomische Edelstahlplattform
- ▶ Separates Anzeigegerät – das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm



Eigenschaften



Die vollelektronischen Tischwaagen für nicht eichpflichtige, schnelle und zuverlässige Wägungen. Mit nur einer Taste können Sie tarieren, wägen, zuwägen, kommissionieren und kontrollieren. Durch das separat platzierte Anzeigegerät wird der ermittelte Gewichtswert nicht vom Wägegut verdeckt.

- ▶ Extra flache, ergonomische Edelstahlplattform; Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden
- ▶ Separates Anzeigegerät – das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen, Plus- / Minus-Kontrolle, Hold
- ▶ Inklusive Wandhalterung
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Unterkonstruktion: Lackiert oder Stahlblech verzinkt
- ▶ Integrierter Akku mit Steckernetzteil 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, Betriebszeit: 50 Stunden, Ladezeit: 5,5 Stunden, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9055.01.002 Tischwaage	Nein	5	15	Stahlblech	310 x 275
9055.02.002 Tischwaage	Nein	10	30	Stahlblech	310 x 275
9055.03.002 Tischwaage	Nein	20	60	Stahlblech	310 x 275
9056.02.002 Tischwaage	Nein	10	30	Grau lackiert	520 x 400
9056.03.002 Tischwaage	Nein	20	60	Grau lackiert	520 x 400
9056.04.002 Tischwaage	Nein	50	150	Grau lackiert	520 x 400
9057.04.002 Tischwaage	Nein	50	150	Grau lackiert	660 x 545
9057.05.002 Tischwaage	Nein	100	200	Grau lackiert	660 x 545

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2563.21.004		RS 232 EDV-Schnittstelle montiert, 9 pol. (nicht entkoppelt. Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2550.03.014		EDV-Datenkabel für Basic und Standard 3 m, 9 pol., Datenkabel für Professional 2 m, 5 pol. – 9 pol. (für nicht entkoppelte Schnittstelle)
2564.20.005		Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode)
2557.25.002		UK-Wechseladapter